

# Müsing Strandkorb

## Fahrrollen Montage



Enthalten im Lieferumfang sind:

- 4 Fahrrollen mit Feststellern
- 4 Montagebrettchen
- 12 Schrauben



Halten Sie das mitgelieferte Brettchen wie rechts gezeigt an eine der Ecken des Strandkorbes, so dass die Seiten Bündig mit den Holzleisten abschließen. Hier bietet es sich an mit 2 Personen zu arbeiten.



Schrauben Sie mit den mitgelieferten Schrauben die Fahrrolle durch das Brettchen in die Holzleisten.

Beachten Sie, dass nur in äußeren 3 Löcher gebohrt werden muss. Siehe Markierungen.