

2274




Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

06.2020



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.





Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.

Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.







A $\varnothing$ 8x30 12	B 18	D 18		E $\varnothing$ 6.3x13 6	F 6	H 8	I 12	J $\varnothing$ 5x13 16
	M 2	N 1		P 23 8	R M4x25 4	S W8x30 12	V $\varnothing$ 3x16 12	U 2







Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.
Warning! Do not move the furniture on the floor.
Uwaga! nie przesuwaj mebla po podłodze.







V





VI

Achtung!!! Schrauben Sie es mit einem Schraubendreher fest!
Warning!!! Screw it down with a screwdriver!
Uwaga!!! Przykręć śrubokrętem!



VII

