




## MONTAGEANLEITUNG




2 Pers. t= 20min
















TV-ELEMENT 1T / 2SK





ART:MER1QT30



## BESCHLÄGLISTE







**Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch  
oder einem feuchten Lappen reinigen.  
**KEINE** scheuernde  
Putzmittel verwenden !

**Verstellmöglichkeiten**

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben , Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

