


FAROL
FAROL FLOOR



Dieses Produkt enthält eine Licht-
quelle der Energieeffizienzklasse G.
Lebensdauer der LED: > 20.000 h



Sicherheitshinweise: Mobile LED-Leuchte



Lichtstrom: 115 Lumen
Leistung: 1,5 W
Spannung: DC 3,7 V
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 54
Lichtfarbe: 3000 K
Ra/CRI 83
Input: 5V/DC 1A
Abmessungen: Ø 11 cm x H 35, cm / Ø 15 cm, H 115 cm
Brenndauer: 8-40 Stunden



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der mobilen LED-
Leuchte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf.

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung gehört zur mobilen
LED-Leuchte FAROL, H 35,5 cm, und FAROL FLOOR, H 115 cm
(im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige
Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicher-
heitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einset-
zen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann
zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte
führen.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäi-
schen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im
Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere
Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben,
geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

– Diese Leuchte kann von Kindern ab acht
Jahren und darüber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
mentalenen Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Ge-
brauchs der Leuchte unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
führt werden.
– Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von
der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
– Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs
nicht unbeaufsichtigt.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungs-
folie spielen. Kinder können sich beim Spielen
darin verfangen und ersticken.

Explosions- und Brandgefahr!

– Unsachgemäßer Umgang mit der
Leuchte und dem Akku kann eine Ex-
plosion oder einen Brand verursachen.
– Halten Sie die Leuchte fern von Wasser, an-
deren Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen
Oberflächen.
– Bedecken Sie die Leuchte und den USB-Ste-
cker nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
– Halten Sie einen Abstand von mindestens 5
cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.
– Setzen Sie die Leuchte nicht übermäßiger
Wärme, wie direktem Sonnenschein, Feuer
oder Ähnlichem, aus.
– Laden Sie die Leuchte ausschließlich mit dem
mitgelieferten Zubehör.

Verätzungsgefahr!

– Auslaufende Akkufflüssigkeit kann bei
Berührung mit der Haut oder anderen
Körperteilen Verätzungen verursachen.
– Vermeiden Sie bei austretender Akkufflüs-
sigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und
Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die be-
troffenen Stellen sofort mit reichlich klarem
Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt
auf.
– Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus
unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen
Sie ausgelaufene Akkufflüssigkeit mit einem
trockenen, saugfähigen Tuch.

Verletzungsgefahr!

– Das Licht der LED ist sehr hell und kann
bei direktem Hineinblicken die Augen
schädigen.
– Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende
LED der Leuchte.
– Achten Sie beim Gebrauch der Leuchte darauf,
nicht in die Augen von Personen oder anderen
Lebewesen zu leuchten.

Beschädigungsgefahr!

– Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte
kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
– Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht er-
setzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende
erreicht hat, ersetzen Sie die gesamte Leuchte.
– Stellen Sie die Leuchte auf einer gut zugäng-
lichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen
und ausreichend stabilen Fläche auf.
– Stellen Sie die Leuchte nicht an den Rand oder
an die Kante der Fläche.
– Stellen Sie die Leuchte nie auf oder in der
Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplat-

ten etc.).
– Bringen Sie die Leuchte und das USB-Lade-
kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
– Setzen Sie die Leuchte keinen Witterungsein-
flüssen (Regen etc.) aus.
– Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn
die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder
Sprünge haben oder sich verformt haben.
Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch
passende Originalersatzteile.

ERSTINBETRIEBNAHME

Leuchte und Lieferumfang prüfen

– Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit
einem scharfen Messer oder anderen spit-
zen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte
schnell beschädigt werden.
– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte Schäden
aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die
Leuchte nicht und wenden Sie sich an den Her-
steller.

Leuchte aufladen

– Laden Sie die Leuchte vor dem Erstgebrauch
vollständig auf.
1. Stellen Sie die Leuchte zum Aufladen auf
eine trockene, waagerechte Fläche.
2. Wickeln Sie das USB-Ladekabel vollständig
auseinander.
3. Stecken Sie den Magnetstecker an die Lade-
buchse.
4. Stecken Sie den USB-Stecker in eine USB-
Spannungsquelle
(z. B. Computer, USB-Ladegerät).

Zeichenerklärung

– Konformitätserklärung – Mit diesem
Symbol gekennzeichnete Produkte er-
füllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvor-
schriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Leuchte
der Schutzklasse III entspricht.



Dieses Symbol zeigt die Schutzart der
Leuchte. Die Leuchte ist Spritzwasser-
und Staubschutz.



Dieses Signalsymbol bezeichnet eine
Gefährdung mit einem mittleren
Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Ver-
letzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol bezeichnet eine
Gefährdung mit einem niedrigen
Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, eine geringfügige oder mäßige Ver-
letzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbol zeigt die Konformität
mit den geltenden Anforderungen für
Produkte an, die in Großbritannien ver-
kauft werden.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

– Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch im
Innen- und Außenbereich bei Temperaturen
zwischen 0 °C und 40 °C konzipiert. Sie
ist ausschließlich für den Privatgebrauch
bestimmt und nicht für den gewerblichen

– Während des Aufladens der Leuchte leuchtet
die Kontrollleuchte der Ladeanzeige rot.
5. Wenn die Leuchte vollständig geladen ist,
leuchtet die Kontrollleuchte der Ladeanzeige
grün. Sie können die Leuchte verwenden.

BEDIENUNG

– Die Leuchte bietet drei Helligkeitsstufen (20 %,
50 % und 100 %). Außerdem ist sie dazwischen
stufenlos dimmbar.
– Um die Leuchte einzuschalten, berühren Sie
den Mittelpunkt auf der Oberseite der Leuchte.
Die LEDs leuchten in der Helligkeitsstufe 20 %.
– Um die Leuchte hoch zu dimmen, halten Sie
sie diesen Punkt, bis die gewünschte Leucht-
intensität erreicht ist.
– Um die Helligkeit stufenweise zu erhöhen,
berühren Sie den Knopf mehrfach. Die LEDs
leuchten in der drei Helligkeitsstufen.
– auf 100% lässt sich die Leuchte herunter
dimmen
– Um die Leuchte auszuschalten, berühren Sie
den Knopf erneut.

REINIGUNG

Kurzschlussgefahr!

– In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder
andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss
verursachen.

– Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
– Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!

– Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte

– Bereich geeignet.
– Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben: Jede an-
dere Verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß und kann zu Sachschäden oder sogar
zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist
kein Kinderspielzeug.
– Der Hersteller oder Händler übernimmt keine
Haftung für Schäden, die durch nicht bestim-
mungsgemäßen oder falschen Gebrauch ent-
standen sind.



Stromschlaggefahr!
– Schließen Sie die Leuchte nur an,
wenn die Netzspannung der Steck-
dose mit der Angabe auf dem Typenschild
übereinstimmt.
– Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie
sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel
bzw. der Netzstecker defekt ist.
– Wenn das USB-Ladekabel der Leuchte be-
schädigt ist, muss es durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich quali-
fizierte Person ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.
– Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern über-
lassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wen-
den Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei
eigenständig durchgeführten Reparaturen,
unsachgemäßem Anschluss oder falscher Be-
dienung sind Haftungs- und Garantiesprü-
che ausgeschlossen.
– Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet
werden, die den ursprünglichen Gerätedaten
entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich
elektrische und mechanische Teile, die zum
Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich
sind.

– kann zu Beschädigungen derselben führen.
– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-
mittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbor-
sten sowie keine scharfen oder metallischen
Reinigungsgegenstände wie Messer, harte
Spachtel und dergleichen. Diese können die
Oberflächen beschädigen.
– Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spül-
maschine. Sie würden die Leuchte dadurch
zerstören.

1. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches Tuch, angefeuch-
tet mit lauwarmem Wasser und Seife, um die
Leuchte zu reinigen.
3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig
trocknen.

AUFBEWAHRUNG

– Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren voll-
kommen trocken sein.
– Bewahren Sie die Leuchte stets an einem tro-
ckenen Ort auf.
– Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonnen-
einstrahlung.
– Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugäng-
lich, sicher verschlossen und bei einer Lager-
temperatur zwischen 5 °C und 20 °C
(Zimmertemperatur).

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

– Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,
Folien in die Wertstoffsammlung.

– Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder einem separaten
Fernwirksystem.
– Tauchen Sie weder die Leuchte noch das USB-
Ladekabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Fassen Sie den USB-Stecker niemals mit
feuchten Händen an.
– Ziehen Sie den USB-Stecker nie am USB-La-
dekabel aus der Ladebuchse, sondern fassen
Sie immer den USB-Stecker an.
– Verwenden Sie das USB-Ladekabel nie als
Tragegriff.
– Halten Sie die Leuchte und das USB-Ladekabel
von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
– Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es
nicht zur Stolperfalle wird.
– Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und
legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
– Verwenden Sie die Leuchte nie in Feuchträu-
men oder im Regen.
– Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine
Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
– Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät,
wenn es ins Wasser gefallen ist.
– Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegen-
stände in die Leuchte hineinstecken.
– Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie rei-
nigen oder wenn eine Störung auftritt, schal-
ten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie
das USB-Ladekabel aus der Ladebuchse.



**Gefahren für Kinder und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder mentalenen Fähigkeiten (beispiels-
weise teilweise Behinderte, ältere Personen
mit Einschränkung ihrer physischen und men-
talen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung
und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

Leuchte entsorgen

– (Anwendbar in der Europäischen Union und
anderen europäischen Staaten mit Systemen
zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

– Sollte die Leuchte einmal nicht mehr
benutzt werden können, so ist jeder Ver-
braucher gesetzlich verpflichtet, Altge-
räte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei
einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines
Stadtteils, abzugeben.
– Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fach-
gerecht verwertet und negative Auswirkungen
auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen
sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten
Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den
Hausmüll!

– Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet, alle Batterien und Akkus, egal
ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht,
bei einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde/
Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben,
damit sie einer umweltschonenden Entsor-
gung zugeführt werden können.
– Geben Sie die Leuchte vollständig (mit dem
Akku) und nur in entladener Zustand an Ihrer
Sammelstelle ab!

KONTAKTINFORMATIONEN

blomus GmbH
Zur Hubertushalle 4 | 59846 Sundern | Ger-
many
www.blomus.com
E-Mail: kundenservice@blomus.com
Telefon: +49 (0)2933 831-130